

## Инструкция для настройки Таймера трехканального.

Данный таймер имеет 2 режима (экрана):

1. Режим «ВРЕМЯ»: В верхней строке – отсчет текущего времени. В нижней строке – таймер прямого отсчета времени вперед до 99 часов 59 минут и 59 секунд.
2. Режим «ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА»: 3 отдельных таймера для обратного отсчета времени от 99 часов 59 минут и 59 секунд.

Для перехода в режим часов или таймера кнопка CLOCK/TIMER

1. Настройка текущего времени (строка T1) в режиме «ВРЕМЯ».

Удерживайте кнопку CLOCK/TIMER до тех пор, пока верхняя строка не начнет мигать. Это значит, что вы вошли в меню настройки времени. Далее нажимая последовательно на кнопки HR (часы), MIN (минуты), SEC (секунды) настраиваем текущее время. По завершению настройки времени подтвердить нажатием кнопки CLOCK/TIMER.

2. Отсчет времени вперед.

В режиме «ВРЕМЯ» нажмите кнопку START/STOP и на таймере начнется отсчет времени вперед (строка T3). Чтобы приостановить отсчет, нажмите повторно на кнопку START/STOP, для возобновления отсчета нажмите на данную кнопку еще раз. Чтобы сбросить таймер, остановите его нажатием START/STOP, а далее кнопкой CLEAR. Таймер будет сброшен на 00:00 00.

3. Настройка таймер обратного отсчета. Для этого необходимо перейти в режим «ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА», нажатием кнопки CLOCK/TIMER.

На таймере можно настроить 3 временных интервала для обратного отсчета (T1, T2, T3). Настройка и функции каждого таймера одинаковые. Пример настройки на таймере T1.

Удерживайте кнопку T1 в течение нескольких секунд, пока цифровой табло на данной строке не начнет мигать – вы в режиме настройки таймера T1.

Нажимая на кнопки HR (часы), MIN (минуты), SEC (секунды) настраиваем необходимое время для обратного отсчета. Если ошиблись и требуется обнулить время, нажмите на кнопку CLEAR и далее снова настройте необходимый временной интервал. По завершению ввода времени для обратного отсчета, нажмите кнопку T1. Для настройки таймеров обратного отсчета T2 и T3 повторите те же действия.

Для запуска обратного отсчета нажмите соответствующую необходимому времени кнопку (T1 для строки T1, T2 для T2 и T3 для T3). Чтобы приостановить и возобновить отсчет также используйте кнопки T1, T2, T3.

Кнопкой START/STOP в режиме таймера запускаются и останавливаются все три таймера одновременно.

При включенном обратном отсчете в режиме «ВРЕМЯ» будет мигать TIMER1, TIMER2, TIMER3, соответствующий тому таймеру, на котором в данный момент идет обратный отсчет времени.

Чтобы сбросить настройки одного из таймеров, например T1, сначала его необходимо остановить нажатием на кнопку T1, а затем очистить кнопкой CLEAR.

Чтобы сбросить полностью настройки со всех трех таймеров обратного отсчета, нажмите START/STOP, остановив отсчет времени, и далее CLEAR.

Последние настройки можно вернуть после сброса на ноль, нажав на кнопку START/STOP, – на экране появится надпись MEMORY. Далее старые настройки таймера также можно изменить, как при настройке таймера с нуля.

Остановка обратного отсчета.

Как только отсчет времени завершен, на соответствующей строке появится сообщение TIME'S UP (как в режиме таймера, так и в режиме часов) и звуковой сигнал, который повторяется в течение 1 минуты. Чтобы выключить звуковой сигнал и таймер, нажмите на кнопку T1, T2, T3 или START/STOP. Чтобы сбросить данный таймер до нуля, нажмите CLEAR.